

Handleiding Electric Street Carver (E.S.C)




fig. A

***NB.: Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig.***

Inhoudsopgave

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING	2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	3
HOUD REKENING MET OMGEVINGSINVLOEDEN	3
ZORG VOOR EEN VEILIGE HOUDING	3
BLIJF VOORTDUREND OPLETTEN	3
ZORG VOOR EEN STABIELE BELADING	3
GEBRUIK DE JUISTE MACHINE	3
WAARSCHUWING	3
CONTROLEER HET VOERTUIG OP BESCHADIGINGEN	3
VERWIJDER DE ACCU	3
MISBRUIK HET SNOER NIET	4
BERG HET VOERTUIG VEILIG OP	4
ONDERHOUD HET VOERTUIG MET ZORG	4
REPARATIES	4
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU'S EN OPLADER	4
<i>Accu's</i>	4
<i>Oplader</i>	5
ONDERDELEN	5
GEBRUIK.....	5
AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU	5
OPLADEN VAN DE ACCU	7
IN- EN UITSCHAKELEN.....	7
<i>Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental</i>	7
<i>Tips voor optimaal gebruik</i>	7
ONDERHOUD	7
MILIEU	9
Accu's.....	9
TECHNISCHE GEGEVENS.....	9
GARANTIE.....	10
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	11

Gebruik volgens bestemming

Uw Electric Street Carver(E.S.C) is uitsluitend bedoeld voor het vervoeren van één persoon.
Uw (E.S.C) oplader is ontworpen voor het opladen van accu's van het type dat bij dit voertuig word geleverd.

Uw Electric Street Carver(E.S.C) is bestemd voor persoonlijk gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

NB.: Bij het gebruik van accugevoede apparaten dienen ter bescherming tegen brandgevaar, het vrijkomen van accuvloeistof, letsel en materiële schade altijd gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.

Houd rekening met omgevingsinvloeden

- Stel het voertuig niet bloot aan overmatig veel regen.
- Gebruik het voertuig niet in een natte omgeving zoals vijvers, sloten, e.d.
- Gebruik het voertuig niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Gebruik het voertuig niet op plaatsen waar valgevaar heerst, zoals steigers, daken en niet afgeschermdde vloeren.

Zorg voor een veilige houding

Blijf voortdurend opletten

- Houd uw aandacht op het overige verkeer
- Ga met verstand te werk.
- Gebruik het voertuig niet als u niet geconcentreerd bent of onder invloed van alcohol.

Zorg voor een stabiele belading

Gebruik de juiste machine

- Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
- Het voertuig functioneert beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.

Waarschuwing

- Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en hulpstukken.
- Gebruik het voertuig uitsluitend volgens bestemming.

Controleer het voertuig op beschadigingen

- Controleer het voertuig voor gebruik op schade.
- Controleer of alle bewegende delen correct gemonteerd zijn, er geen onderdelen gebroken zijn, er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd zijn en er andere gebreken zijn die invloed op de werking van het voertuig zouden kunnen hebben.
- Gebruik het voertuig niet als enig onderdeel defect is.
- Gebruik het voertuig niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
- Defecte onderdelen dienen door bevoegde vakmensen te worden gerepareerd of vervangen.

Verwijder de accu

Verwijder de accu van de machine in de volgende gevallen:

- Als de machine niet gebruikt wordt.
- Voordat u accessoires of onderdelen van het voertuig verwisselt.
- Voordat u onderhoud aan het voertuig uitvoert.

Misbruik het snoer niet

- Hang de oplader nooit aan het snoer.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.

Berg het voertuig veilig op

Berg het voertuig, oplader en accu na gebruik op in een droge ruimte buiten het bereik van kinderen.

Onderhoud het voertuig met zorg

Houd het voertuig schoon om het beter en veiliger te kunnen gebruiken. Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars droog en vrij van olie en vet.

Reparaties

- Deze machine voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde vakmensen en met behulp van originele reserve-onderdelen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor accu's en oplader

Accu's

- Probeer nooit een accu te openen.
- Stel accu's niet aan water bloot.
- Bewaar accu's niet op plaatsen waar de temperatuur 40°C kan overschrijden.
- Laad accu's uitsluitend op bij een omgevingstemperatuur tussen 4°C en 40°C.
- Laad accu's uitsluitend op met behulp van de meegeleverde oplader (zie technische gegevens).
- Controleer voor het opladen of de accu droog en schoon is.
- Gebruik het juiste type accu voor de machine (zie technische gegevens).
- Volg bij het weggooien van accu's de instructies in de paragraaf "Milieu" op.
- Verbrand de accu nooit.
- Probeer nooit een beschadigde accu op te laden.
- Voorkom kortsluiting tussen de contactpunten van een losse accu (bijvoorbeeld door het bewaren van accu's in een bak met metalen onderdelen).

Oplader

- Gebruik uw originele oplader uitsluitend voor het opladen van accu's van het meegeleverde type.
- Andere accu's kunnen barsten, wat tot letsel en materiële schade kan leiden.
- Probeer nooit om niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Laat een defect netsnoer onmiddellijk vervangen.
- Stel de oplader niet aan water bloot.
- Open de oplader niet.
- Steek geen voorwerpen in het inwendige van de oplader.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Uw oplader is dubbel geïsoleerd. Een aarddraad is daarom niet vereist. Controleer of de ingangsspanning van de oplader overeenkomt met de netspanning. Vervang de oplader nooit door een netstekker.

Onderdelen

Al naar gelang de uitvoering beschikt deze machine over de volgende onderdelen (fig. A)

- Pos. 1) Variabele snelheidsknop met vergrendeling aan/uit
- Pos. 2) Wiel met geïntegreerde motor
- Pos. 3) Accuhouder
- Pos. 4) Oplader
- Pos. 5) Accu

Gebruik

Aanbrengen en verwijderen van de accu

Om de accu te verwijderen, draait u de sleutel naar de "unlock"positie(fig. B). verwijder vervolgens de sleutel en gebruik de handgreep om de accu te verwijderen(fig. C). Duw voorzichtig de remkabels naar beneden om de accu te kunnen verwijderen(fig. D)Ondersteun de accu terwijl u deze uit de rails trekt(fig. E)



fig. B



fig. C



fig. D

Tot slot kan de accuhouder weer gesloten worden door de accu houder kap te monteren met de twee vergrendelklemmen aan beide zijden (fig. G).




fig. E



fig. F

Om de accu te plaatsen voer de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit. De accu is juist geplaatst als u de sleutel volledig naar rechts kunt draaien en de led-indicator gaat branden(fig. F).

Opladen van de accu

- Iedere accu moet worden opgeladen voor het eerste gebruik, dit geldt ook indien hij niet meer genoeg energie levert voor werkzaamheden die eerder moeiteloos konden worden verricht. Een nieuwe accu of een accu die gedurende lange tijd niet gebruikt is, zal pas optimaal werken na ongeveer vijf cycli van volledig opladen en volledig ontladen. Tijdens het opladen kan de accu warm aanvoelen. Dit is normaal.
- NB.: Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen onder 4°C of boven 40°C. De aanbevolen oplaadtemperatuur is ca. 24°C. Gebruik de meegeleverde oplader nooit om een andere machine of accu op te laden.
- Als u de accu lange tijd niet gebruikt moet u de accu één keer per maand opladen.

In- en uitschakelen

Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental

- Om de machine in beweging te brengen drukt u de rechter duimgashendel naar beneden. De snelheid kan geregeld worden door de handle meer of minder naar beneden te drukken (fig. K)
- Om de machine uit te schakelen laat u de variabele snelheidsschakelaar los.




fig. K

Tips voor optimaal gebruik

- Zet de machine na ieder gebruik aan de oplader. De accu's zullen op deze manier in goede conditie blijven.
- Wanneer de accu's leeg zijn zal de machine een zacht brommend geluid maken.
- Om langdurig onafgebroken gebruik van de machine te hebben, adviseren wij u het optionele 2e accu-pakket aan te schaffen, zodat het uitwisselen van volle accu's altijd mogelijk is.

Onderhoud

Uw machine is ontworpen om gedurende langere periode te functioneren met een minimum aan onderhoud.

Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van correct onderhoud en regelmatig schoonmaken.

Uw oplader heeft geen ander onderhoud dan een regelmatige reiniging.

NB.: Verwijder de accu van het voertuig alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Koppel voor het reinigen van de oplader de netstekker los van het lichtnet.

Reinig regelmatig de bedieningshandels van uw machine met een zachte borstel en een droge doek.

Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.

Open regelmatig de accu houder en maak de binnenkant schoon m.b.v. een stofzuiger.

Milieu

Accu's

Accu's kunnen vele malen opnieuw worden opgeladen. Versleten accu's dienen op milieubewuste wijze opgeruimd te worden.

Gebruik de energie van de accu niet helemaal op en laad de accu's op tijd.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

eigen gewicht exclusief accu	25 kg
maximale belasting	125 kg

Motor

spanning	48 VDC
vermogen	1000 Watt
maximale koppel	27,5 Nm
onbelast toerental	85 Rpm

Accu

spanning	48V
capaciteit	10 Ah

Lader

netspanning	220-240 VAC
gemiddelde oplaadtijd	4 h

Garantie

DeVi-Comfort B.V. heeft vertrouwen in haar producten en biedt een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

Mocht uw DeVi-Comfort product binnen 24 maanden na datum van de aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructie fouten, dan garanderen wij kostenloze vervanging van defecte onderdelen (excl. verzendkosten), de reparatie van het product of de vervanging van het product, tenzij:

- het product is gebruikt voor verhuurdoeleinden.
- het product ondeskundig is gebruikt.
- het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of door een ongeval.
- reparaties zijn uitgevoerd door andere dan onze servicecentra of DeVi-Comfort personeel.

Om een beroep op garantie te doen, dient u een aankoopbewijs te overhandigen aan één van onze servicecentra.

EG-verklaring van overeenstemming

DeVi-Comfort B.V. verklaart dat deze machines in overeenstemming zijn met:

NEN-EN60204, EN 55014-1, EN55014-2, EN 61000

LpA (geluidsdruk): 70 dB(A), L^A (geluidsvermogen) 83 dB(A),

gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling < 2.5 m/s²



P.A.G.M. Belgens
2504 2006

Ir. D.Vroegindewey
Algemeen Directeur

DeVi-Comfort BV
Vaart 2a
1713 GR Obdam
The Netherlands